

Translations:Chauffage solaire version ardoise/99/it

- Incollare una guarnizione di tenuta Compriband attorno ai fori di entrata e uscita sull'habitat.
- Posizionare le staffe di supporto del sensore sulla parete, in basso e in alto, quindi avvitare saldamente il sensore alla parete in modo da sollecitare le guarnizioni Compriband.