

Translations:Eolienne 200W/155/fr

- Après avoir réalisé la structure en métal « socle » du bobineur, découper les deux oreilles et l'espaceur selon le schéma. Réaliser les perçages avec précision. Découper une petite entaille sur une des deux oreilles pour coincer le fil de cuivre au moment du bobinage.