Translations:Eolienne 200W/196/fr

- Placer soigneusement le montage des bobines dans le moule. Chaque bobine doit être bien à sa place et aucun fil ne doit dépasser du moule. **C'est une étape délicate.** finir de verser le premier bac de résine.