

# Translations:Eolienne 200W/256/fr

---

- Souder le tube pivot éolienne sous la cornière, bien centré avec le trou de 14mm et bien perpendiculaire à la cornière.