

# Translations:Eolienne 200W/257/fr

---

- Souder le tube pivot safran à l'arrière de la cornière (cf photo).