

Translations:Four solaire (cuiseur type boîte)/63/de

9) Zwei Charniere nehmen und sie mit Flachkopfschrauben am Rande des Rahmens (Glascheibe) festmachen.