

Translations:Four solaire (cuisneur type boîte)/86/de

16) An die gegenüberliegende Seite einen Nagel festmachen, das als Unterlegkeil dienen wird, wenn der Ofen geschlossen ist.