

# Translations:Objet en mycélium de champignon/17/fr

---

- Couper la bouteille de plastique, de manière à ce que le "couvercle" représente environ 1 tiers de la bouteille.
- Remplir le fond de la partie inférieure d'une couche d'environ 5 cm de substrat+carton. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Ne pas trop tasser votre substrat.