

Translations:Point d'eau économe et autonome/30/de

- Schneiden Sie den Boden der Flasche ab. Durchstechen Sie seine Kappe auf einen Durchmesser, der etwas kleiner als das Rohr ist. Führen Sie das Rohr mit Kraft ein und lassen Sie es 1 cm in die Flasche überstehen.
- Positionieren Sie die Flasche auf der Bettlatte, oberhalb des Hebels. Stellen Sie die Länge des Schlauchs ein.
- Fixieren Sie die Flasche mit 2 Drähten, die von 4 Schrauben gehalten sind.
- Führen Sie den Schlauch unter den Nagel und halten Sie ihn mit einem Tacker am Rand des Brettes fest. Bringen Sie das Gummiband an seinen Platz (um den Nagel und die Schraube) und stellen Sie seine Spannung so ein, dass der Schlauch eingeklemmt wird.