

Translations: Remorque pour vélo en bois - outillage simple - attache roue arrière/26/fr

- Avec une mèche à bois de 20 mm, faire un trou qui s'aligne avec l'équerre, au centre du tasseau.
- Avec une scie, ouvrir le trou vers le bas pour pouvoir glisser la roue.
- Accrocher l'équerre au tasseau à l'aide de petites vis.
- Répéter pour chaque tasseau