

Translations: Remorque pour vélo en bois - outillage simple - attache roue arrière/33/fr

- Attacher les tasseaux verticaux au tasseau arrière à l'aide des équerres
- Veiller à respecter l'espace pour les roues
- Ensuite attacher le tasseau avant avec les équerres restantes
- Solidifier le cadre en ajoutant des vis pour soutenir les équerres.
- Veiller à pré-percer les trous pour éviter de fendre le bois.
- Attacher les roues
- Le cadre est terminé!