

# Translations: Tranformer un smart-phone en smart-ordi/28/fr

---

- Branchez le câble au téléphone aimanté et vérifiez sa longueur lorsque le téléphone est orienté de manière verticale et horizontale.
- Coupez le câble à la longueur appropriée et le câble port USB, puis soudez-les ensemble. Isolez soigneusement les fils pour éviter les courts-circuits. Testez la connexion au téléphone avant d'isoler définitivement le câble global.



Assurez-vous de travailler dans un environnement bien ventilé, de prendre des précautions de sécurité appropriées.