

Translations:Worm Compost Bins/26/fr

Utiliser un grand foret (ou mieux, une scie cloche) afin de percer plusieurs larges trous qui accueilleront les filtres de ventilation sur le pourtour du récipient. Garantir l'étanchéité à l'aide de silicone.