

Translations:Pompe manuelle (verticale)/29/es

Lo importante es que la extensión, a través de la cual el agua entrará en el circuito, no toque el fondo del tanque, pero esté suficientemente cerca para poder extraer desde la parte más profunda del tanque, y que todo el sistema sea suficientemente rígido para facilitar el bombeo.