

Translations:Bélier hydraulique/134/es

Inicialmente, la bomba esta vacía de agua y todas las válvulas están cerradas. Empezamos abriendo un poco la válvula de descarga hacia el tanque, y luego abremos completamente la de llegada de agua. Normalmente el agua empujara la compuerta y ponerla en marcha.