

# Translations: Béliier hydraulique/46/fr

---

Tout d'abord, placer le béliier dans un endroit plat et régulier, s'aider d'un niveau si nécessaire. Installer en suite la conduite de chute ainsi que celle de refoulement et effectuer les branchements (sans oublier le téflon).