

Translations: Bancs en palette/12/ar

لتفكيك المنصة النقالة، قم بتفكيكها ببطء ولا تجبرها بالقوة، وإلا فإنك تخاطر بإتلاف الألواح. ضع العتلة في الفجوات، واضغط على العتلة بالمطرقة الثقيلة حتى تتناسب مع الفجوة، وكرر العملية في أماكن مختلفة حتى تشعر بأن الألواح تتفكك. لاحظ أنه إذا كسرت أطراف بعض الألواح، فلا مشكلة في ذلك، حيث سيتم قطع بعضها لاحقاً.