

Translations:Bio Charbon/47/es

3) Coloca el barril en el centro de esta cubeta. El aire debe poder circular bajo el carbonizador.