

# Translations: Biodigester domestique/88/fr

---

Le biodigester et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :

- Installer un compresseur entre le stockage et le brûleur,

OU

- Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d'eau), cela réduit d'environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l'acquisition d'un compresseur.