

Translations:Chauffage solaire version ardoise/97/it

- Preparare un tubo in acciaio inox della larghezza della parete dove verrà installato il sensore. (qui viene utilizzato un tubo da 100 mm di diametro)
- Posizionare la valvola ad un'estremità del tubo, l'apertura verso l'esterno.
- Segnare la posizione dell'installazione del cilindro, **caldo e completamente uscito**, in modo che la forcella in rame spinga le alette alla massima apertura.
- Rivettare la parte a sfera del cricchetto in questa posizione.
- Posizionare il tubo nella parete, a livello dell'uscita dell'aria del sensore, la valvola verso l'habitat.