

Translations:Dimensionner une installation photovoltaïque autonome/251/en

1. Imprimer les résultats

```
print("\nQuarterly mean for each quarter (kWh):\n", moyenne_trimestrielle_par_trimestre) print("\nQuarterly minimum for each quarter (kWh):\n", min_trimestrielle_par_trimestre) print("\nQuarterly maximum for each quarter (kWh):\n", max_trimestrielle_par_trimestre)
```