

Translations:Eolienne 200W/279/fr

- Ajuster l'écart entre le rotor et le stator en jouant avec les écrous du stator. L'espace doit être d'environ 1mm.