

Translations:Four solaire (cuiseur type boîte)/17/es

Usa el transportador de ángulos para crear medir un ángulo de 60° y 30° como se muestra en el esquema.