

Translations: Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/138/fr

A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).

Module 2