

Translations:Lampe solaire à batteries lithium récupérées/182/fr

Attention : La polarité des fils n'est parfois pas indiquée sur la LED. Afin de la connaître munissez vous d'un ohmmètre ou plus simplement connectez la à la batterie et notez la configuration passante qui allume la LED. Ce test est non destructif tant que la tension reste faible (< 4-5V)