

# Translations:Lampe solaire à batteries lithium récupérées/368/pt

---

Certifique-se de que a tensão de operação do LED esteja em torno de 4V; caso contrário, adicione um resistor em série para diminuir a tensão (normalmente em torno de 2 Ohms para diminuir 1V).