

Translations:Ordinateur low-tech/26/fr

Par ailleurs, au cours de démarrage, la led rouge devrait rester fixe et la verte clignoter quelques secondes puis s'éteindre. Si ce n'est pas le cas, et si la Raspberry ne semble pas démarrer sur l'écran, même après une trentaine de secondes, **cela signifie qu'elle n'arrive pas à démarrer sur la carte**. En fait, elle n'arrive pas à trouver le code lui permettant de « booter », et d'installer Raspbian.