

Translations:Ordinateur low-tech/29/fr

Une fois le système démarré, il va (peut-être) vous demander de vous identifier. **Lors du premier démarrage** le login par défaut est « pi », et le password est « raspberry ».