

# Translations:Ordinateur low-tech/47/en

---

On the new window, **confirm directly without changing the keyboard type. Except for special cases, this should be fine.** Another new window is displayed, choose «**Autre**». On the new window, choose the keyboard «**Français**», then the option «**Par défaut**», «**Pas de touche «compose»**», and finally «**Non**».