

Translations:Poêle à pellets/19/fr

L'air entre sous le fût, il peut si besoin être canalisé de l'extérieur. Une partie rentre par les trous du bas et provoque la décomposition des pellets (combustion primaire)