

Translations:Powerbank simple/19/fr

- Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant délicat pour ne pas endommager les cellules.