

# Translations:Récupération de batteries/95/fr

---

2) Souder le fil rouge avec l'entrée VIN + du régulateur de tension et le fil noir avec l'entrée VIN -.