

# Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/22/fr

---

- Pour réaliser la mesure de tension à vide, il faut être en sélection voltmètre, avoir le panneau déconnecté, et mesurer la tension entre la borne + et la borne - du panneau.