

# Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/26/fr

---

- Pour réaliser la mesure de tension en charge, il faut être en sélection voltmètre, avoir le panneau connecté à un système en charge, et mesurer la tension entre la borne + et la borne - du panneau.