

Translations: Remorque génératrice solaire - Système électrique/71/fr

- Des dispositifs de sectionnement et de coupure (**disjoncteurs et/ou interrupteur-sectionneur**) doivent être installés à différents endroits pour installer et maintenir le système en sécurité :
 - Entre les PV et le régulateur de charge
 - Entre le régulateur de charge et les batteries
 - Entre les batteries et le convertisseur
 - Entre les batteries et les charges DC