

# Translations: Remorque génératrice solaire - Système électrique/93/fr

---

A partir des sections calculées, il convient ensuite de choisir la section commerciale supérieure :

Entre les PV et le régulateur de charge	Entre le régulateur de charge et les batteries	Entre les batteries et l'onduleur
S = 2,5mm <sup>2</sup>	S= 10mm <sup>2</sup>	S=10 ou 16 mm <sup>2</sup>

On peut vérifier les valeurs d'intensité maximale admissible correspondant à ces sections dans des abaques (voir image).