

# Translations: Vélo à assistance électrique/121/fr

---

**Attention :** Vérifiez que les câbles de phase du moteur ne se touchent pas sinon votre ohmmètre détectera une continuité du circuit entre deux bornes qui ne sont pas reliées.