

# Translations: Vélo à assistance électrique/129/fr

---

Finalement il faut bien ranger les fils à l'intérieur pour éviter qu'ils ne se prennent dans le rotor lors du fonctionnement.