

Translations:Four solaire (cuiseur type boîte)/75/fa

(7) برای موقعیت تابستانی، این گوش خارجی است که باید در تعلیق نگه داشته شود. ما یک پیچ را در قسمت خارجی قاب قرار می دهیم و یک سیم را می بندیم.