

Translations: Remorque génératrice solaire - Système électrique/73/fr

- Des dispositifs de protection contre les surintensités (**fusibles ou disjoncteurs**) doivent être installés pour protéger le matériel de conditions de très forts courants :
 - En sortie de PV, sur les deux polarités (+ et -), contre les risques de surintensité sous la forme de courant retour. Pas nécessaire, si on : seulement une seule chaîne de PV en série.
 - En sortie de batterie, sur le +, contre les forts courants de décharge.