

Translations:Lampe solaire à batteries lithium récupérées/393/pt

- Corte 4 partes de cerca de vinte centímetros da presilha. Posicione-os nos 4 cantos das pequenas tábuas cortadas acima (os 11/13 cm) e aparafuse-os com a cabeça do parafuso no lado da tábua. Do outro lado, posicione a outra placa e aparafuse-a da mesma forma. Obtemos assim um paralelepípedo de dimensões 13/11/20, o qual será utilizado para termoformar a garrafa de plástico (ver foto).