


# Translations:Sciences Participatives : Bioponie d'intérieur/51/es

---

- Tome el textil de 1000 x 150 mm.
- Mida el diámetro interior de sus macetas hidropónicas. Aquí es de 70 mm (ver foto 1).
- Haga 8 agujeros de 70 mm de diámetro a lo largo del textil. Aquí hacemos agujeros cada 110 mm (ver fotos 2 y 3).

 Para facilitar este paso, usamos una tapa de tarro de 70 mm. Se perforó el centro de la tapa para visualizar el centro de los círculos.