

# Fichier:Le Tuto des Tutos Montage.jpg

## LE MONTAGE

### 1 - Dé-rush

Une fois les plans filmés il faut les ranger et les stocker. Dans un fichier vierir la carte SD et regarder les rushes un par un.

\* Remarque : reproduire le [tableau 1](#) et le remplir, afin de garder une trace du contenu de chaque rush sans avoir besoin de les regarder plusieurs fois.

### 2 - Montage

\* Remarque : Vous pouvez télécharger un logiciel de montage comme Adobe CC Première Pro, ou encore Movie Maker.

Après le dé-rush commence le montage. Sélectionner tous les rushes validés (dans notre cas le rush n°3 et 5).

Les disposer dans l'ordre chronologique sur la table de montage. Ecouter attentivement la bande son et couper les séquences « inutiles », afin de lisser la vidéo.

Comme il est fortement conseillé de réaliser des vidéos courtes, couper le moindre moment de blanc, ceci permettra également de rendre la vidéo plus dynamique.

Dans un second temps, ajuster la luminosité :

- En extérieur, la lumière peut être très écrasante. En intérieur, l'image peut prendre une couleur jaune à cause des systèmes d'éclairage, ajuster les tons .

### 3 - Vidéo contexte

Penser à inclure des plans de coupe (plans destinés à illustrer le plan explicatif) pour rendre la vidéo dynamique, entre les plans explicatifs, pour rendre la vidéo dynamique. Il est possible avec ces logiciels de couper l'image et garder le son de manière à avoir un plan illustratif avec une voix off.

### 4 - Vidéo de fabrication

Il peut être intéressant de découper la vidéo en chapitres : fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation, et conseils. Penser également à inclure un générique au début et à la fin de la vidéo pour qu'elle soit plus facilement identifiable (ajouter un logo, un site internet, ou une page Facebook, c'est l'occasion de les communiquer).

Le générique du début doit au moins contenir le titre de la vidéo, et celui de la fin, les réalisateurs de la technologie et de la vidéo.

Exemple d'une vidéo tutorielle bien réalisée sur le Lab'.

N° Rush	Action filmée	Angle	Son	Qualité
1	présentation du matériel	large	OK	pas de problème de cadrage
2	+	+	pas coupé au début	stages
3	+	+	OK	bon
4	écriture des paramètres et des étapes	serre	OK	flu
5	+	+	OK	bon



Taille de cet aperçu : 800 × 488 pixels.

Fichier d'origine (823 × 502 pixels, taille du fichier : 97 Kio, type MIME : image/jpeg)

Fichier téléversé avec MsUpload

## Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	20 février 2017 à 18:29		823 × 502 (97 Kio)	Low-tech Lab (discussion   contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

## Utilisation du fichier

Les 4 pages suivantes utilisent ce fichier :

Le Tuto des Tutos

Le Tuto des Tutos/en

Le Tuto des Tutos/es

Le Tuto des Tutos/fr