

فراش منخفض التقنية (low-tech)

Low-tech with Refugees - Low-tech & Réfugiés



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Matelas_low-tech/ar

Dernière modification le 02/07/2024

Difficulté Facile

Durée (heure(s) 1

Coût (€) EUR 0

Description

إنشاء فراش عازل ومدمج ومضغوط و مقاوم للماء ومرح. يمكن صنع الفراش من مواد معاد تدويرها. Creation of an insulating, compact, waterproof and comfortable mattress. The mattress can be made from recycled materials

Sommaire

Description

Sommaire

Introduction

Étape 1 - تركيب الغلاف الفقاعي في القماش المشمع

Étape 2 - قم بطيي القماش المشمع على نفسه

Étape 3 - تطوى جوانب القماش المشمع.

التحريم - Étape 4

علاوة - Étape 5

Notes et références

Commentaires

Introduction

صنع فراش

Making a mattress



Matériaux

قماش مشمع : فلاحي
غلاف فناعي : شركة نقل
الحبل

غطاء مشمع : مزراع
Bubble wrap: moving company
Rope

Outils

علبة صودا أو علبة ألومنيوم
Chalumeau
شعلة

Can of Soda
Torch
Rectangular piece of wood







Étape 1 - تركيب الغلاف الفقاعي في القماش المشمع

تمديد القماش المشمع فوق طاولة
وضع عدة طبقات من غلاف الفقاعات* لتشكيل مستطيل مضغوط.
يمكن استبدال غلاف الفقاعات بمواد مختلفة مثل البطانيات، لكن غلاف الفقاعات مقاوم للماء وخفيف للغاية.

Stretch the tarpaulin on a table



Place several layers of bubble wrap * to form a compact rectangle

bubble wrap can be replaced by different materials such as blankets, however bubble wrap is water resistant and very light

Étape 2 - قم بطبي القماش المشمع على نفسه

قم بتغطية الغلاف الفقاعي بالجزء الآخر من القماش المشمع بحيث لا يعود الغلاف الفقاعي مرئياً.


Cover the bubble wrap with the other part of the tarpaulin so that the bubble wrap can no longer be seen



٣ - تطوى جوانب القماش المشمع.

اطو جوانب القماش المشمع لعمل اللحامات

Fold the sides of the sheet to be able to make the welds



٤ - التلحيم

- ضع طية القماش المشمع في العلبة المطوية وضع قطعة الخشب لتنبيتها معاً.

- تسخن العلبة بالكامل بموقد اللحام لمدة 30 ثانية
يجب أن تكون العلبة مطوية مثل الورقة
احرص على عدم تسخين القماش المشمع مباشرة بالمسعل.

- قم بالضغط بقطعة الخشب على العلبة لإكمال اللحام لمدة 30 ثانية تقريباً.

- نقشر العلبة بعنابة

- نفذ هذه الخطوة والخطوة السابقة كلما كان ذلك ضرورياً على جميع خطوط الفراش.
.Put the fold of the tarpaulin in the folded can and place the piece of wood in order to hold the whole

- Heat the entire can with the torch for 30 seconds -

- The bobbin should be folded like a sheet of paper

- Be careful not to heat the tarpaulin directly with the torch

- Apply pressure with the piece of wood on the can to finalize the weld for about 30 seconds -

- Peel off the can delicately -

- Perform this step and the previous one as much as necessary on all the contours of the mattress -





٥ - علاوة - Étape 5

لقد حصلت على فراشك!!!

يمكنك لفها على نفسها وثبتتها في مكانها بجبل.

!!! You have your mattress

You can roll it up and hold it with a rope



Notes et références

